

Условия за провеждане на KB първенство „Милара контест”

Дата на провеждане: месец Януари (25.01.2025г.)

Време на провеждане: от 15:00 до 18:59 LZT

Времената в логовете задължително в UTC

Вид работа: CW/SSB

Честоти: 3510 – 3560 за CW , 3700 – 3775 за SSB

Обмен:

Предава се поредният номер на връзката + поредният номер, приет от предния кореспондент.

Започва се с 001 000.

Разрешава се само един сигнал , независимо от вида работа и категория.

Самоспотването на SSB е разрешено.

Повторна връзка с даден кореспондент може да бъде направена на всеки 30 минути по веднъж на всеки вид работа като разликата във времето на двамата кореспонденти не трябва да е повече от 3 минути.

Няма ограничения във времената за преминаване от CW на SSB и обратно.

Категории:

Клубни станции до 1000вт MIX

Лични станции :

1. станции до100вт МИКC/CW/SSB
2. станции до 1000вт МИКC/CW/SSB

Точки: по две точки за всяко QSO

Всеки участник участва в класацията за Шампион на България по KB (класираният се на първо място получава 80 т.)

Отчети: отчетите се изпращат във формат Кабрило не по-късно от 48часа след състезанието на адрес: lz1yq@abv.bg

Класиране и награди: първенците във всички категории се награждават с плакети .

Закриването на състезанието и връчването на наградите ще се извърши по време на изложението „Хоби Радио”в Казанлък.

Организаторът си запазва правото за промени в условията и във вида на наградите.

Организатор на KB първенството „Милара Контест” е Радио Клуб Милара – Пловдив (LZ1KFM / LZ5R).

За повече информация и въпроси към LZ1YQ – 0896727252 или на lz1yq@abv.bg

73! Успех на всички

LZ1YQ / LZ4A

Select Contest Type for New Log

Log Type: LZDOMESTIC

Start: 2016-01-24 18:00:00

Contest: Associated Files

Category

Operator: SINGLE-OP-ASSISTED

Band: ALL

Power: HIGH

Mode: MIXED

Overlay: N/A

State for Log Type: QSOPARTY

Note - the program does not validate categories.

Show Show

Sent # Omit RST: E.g. CQWW: 05 SS: Update Ops from Log

Operators: LZ1YQ

Soapbox

OK Hel Canc

CW Message Editor - File: C:\Users\Kris\Documents\N1MM Logger+\FunctionKeyMessages\CW Default Messages.mc

File Edit Help

```

# RUN Messages
#####
F1 Cq, {MYCALL} <<<<test>>>
F2 Exch, {EXCH} {LASTEXCH}
F3 Tu,<<<<<tu>>>> {MYCALL}
F4 {MYCALL},{MYCALL}
F5 His Call,!
F6 Repeat, {EXCH} {LASTEXCH}
F7 Empty,?
F8 Agn?,agn?
F9 Nr?,nr?
F10 Call?,c1?
F11 Empty,
F12 Wipe,{WIPE}
#
#####
# S&P Messages
#####
F1 Qr1?, {MYCALL} <<<<test>>>
F2 Exch, {EXCH} {LASTEXCH}
F3 Tu,tu {MYCALL}
F4 {MYCALL},{MYCALL}
F5 His Call,!
F6 Repeat, {EXCH} {LASTEXCH} |
F7 Empty,?
F8 Agn?,agn?
F9 Nr?,nr?
F10 Call?,c1?
F11 Empty,
F12 Wipe,{WIPE}

```

SET/FILTER DXCTY/PASS LZ

SET/FILTER DXCTY/PASS ALL

